


## KONFIGURACJA CZASU W KAMERZE

1. Przejdź do zakładki [Opcje] -> [System] -> [Ustawienia czasu] -> [Data i Godzina].



2. Wybierz odpowiednio [Ręczna korekta] lub [Synchronizuj z komputerem].

Synchronizacja czasu z serwerem NTP

3. Wybierz prawidłową strefę czasową i kliknij zakończ.
4. Naciśnij przycisk [Zastosuj].

Zastosuj

## FAQ

### 1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

### 2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał Wi-Fi nie jest stabilny, nie można jej również zidentyfikować.

### 3. Kamera rozłącza się?

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

### 4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładowa/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

### 5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

### 6.. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### UŻYWAJ ODPOWIEDNIEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A LUB 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.

### OBCHODŹ SIĘ Z KAMERĄ OSTROŻNIE

Kamerę użytkuj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.

### ZASTOSOWANIE NOŚNIKA PAMIĘCI – KARTA SD

Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości w zapisie materiału na karcie pamięci.

### ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj.: deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

### ŚRODOWISKO PRACY KAMERY

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

### NIE UŻYWAJ SILNYCH ANI ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO CZYSZCZENIA KORPUSU KAMERY

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

### NIE KIERUJ KAMERY W STRONĘ SŁOŃCA

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawianiem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy kamery.

### NIE UMIESZCZAJ KAMERY W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, może to prowadzić do występowania nieprawidłowości w pracy kamery.

# Zintron




## INSTRUKCJA OBSŁUGI do kamer

## KONFIGURACJA KAMERY

1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie [SearchTool] (zintronic.pl/wsparcie-techniczne).
2. Po uruchomieniu programu na liście, pojawi się linia z danymi kamery. Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować.

001 KL5\_1ND\_ALH0L0A0T0Q0... 192.168.5.103

3. Po lewej stronie programu wybierz opcję [NetWork Param] i zaznacz [DHCP].
4. W polu [Password] wpisz hasło do kamery, domyślne admin i zatwierdź przyciskiem [Modify].
5. Odczekaj minutę i kliknij przycisk [Refresh].
6. Przepisz adres z kolumny [IP Address] do przeglądarki internetowej.



7. W oknie logowania wpisz domyślne dane:  
Użytkownik: admin  
Hasło: admin
8. Wciśnij przycisk [Zaloguj].

## ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA

1. Zaloguj się do kamery.
2. Przejdź kolejno do [Opcje] -> [System] -> [Bezpieczeństwo].
3. Przy danym użytkowniku naciśnij przycisk [Edytuj].
4. Wypełnij odpowiednio dane.
5. Po wypełnieniu danych, kliknij przycisk [Eksport klucza].
6. Zatwierdź zmianę hasła przyciskiem [OK].

## DODAWANIE KAMERY DO APLIKACJI

1. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikację [BitVision].



2. Rozwiń [Menu] w prawym górnym rogu i naciśnij [Proszę najpierw się zalogować].
3. Wciśnij przycisk [Zarejestruj się].
4. Wprowadź odpowiednio dane:  
Wprowadź swój e-mail – wpisz swój e-mail.  
Wprowadź kod potwierdzenia – wpisz kod, który otrzymasz w wiadomości e-mail po kliknięciu przycisku [Wyślij kod].  
Wprowadź nowe hasło – utwórz nowe hasło do konta.  
Wprowadź ponownie hasło – utwórz nowe hasło do konta.
5. Zaakceptuj warunki użytkowania aplikacji.
6. Wciśnij przycisk [Zarejestruj się].
7. Zaloguj się na nowo utworzone konto.
8. Rozwiń [Menu] w lewym górnym rogu i kliknij [Zarządzanie urządzeniem].
9. Wciśnij [ + ] na dole ekranu.
10. Wciśnij [Dodaj SN].
11. Zeskanuj [Kod QR] z naklejki na kamerze lub pudełku  
Ustaw nazwę urządzenia: nazwa kamery do identyfikacji w aplikacji.  
Wprowadź login urządzenia: nazwa użytkownika kamery, domyślne "admin".  
Wprowadź hasło urządzenia: hasło do kamery, domyślne "admin".  
Kod potwierdzający na etykiecie: kod CAPTCHA znajdujący się na naklejce.
12. Wciśnij przycisk [Dodaj urządzenie].
13. Wróć do zakładki [Podgląd na żywo] i kliknij na prostokąt z żółtym obramowaniem.
14. Rozwiń zakładkę [Moje urządzenia].
15. Wybierz swoją kamerę i wciśnij przycisk [Zakończ].



### Kontakt:

+ 48 85 677 70 55  
biuro@zintronic.pl

<https://zintronic.pl/wsparcie-techniczne>

Zapewniamy wsparcie techniczne naszym klientom od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

IMPORTER:  
**Zintronic**

ul. K. Modzelewskiego 2  
15-535 Białystok, Polska

[WWW.ZINTRONIC.PL](http://WWW.ZINTRONIC.PL)



Oświadczenie zgodności: Ten produkt i - jeśli dotyczy - dostarczone akcesoria, są oznaczone znakiem "CE", a zatem zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie niskonapięciowej LVD 2014/35/EU, dyrektywą EMC 2014/30/EU, dyrektywą RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU oraz dyrektywą WEEE 2012/19/EU. W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu tego produktu należy zwrócić go do lokalnego dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego sprzętu lub pozbyć się go w wyznaczonych punktach zbiórki.