


Instrukcja obsługi

wersja 1.1



Zintronic

✉ biuro@zintronic.pl

☎ +48 (85) 677 70 55

Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok

Niniejsza instrukcja dotyczy kamer obsługiwanych przez aplikację **EseeCloud**.
Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna do pobrania na stronie:
www.zintronic.pl

Spis treści

Wprowadzenie	1
Instalacja aplikacji EseeCloud	3
Rejestracja aplikacji EseeCloud	3
Dodawanie kamery do aplikacji EseeCloud	4
Ustawienie czasu w kamerze	4
Ustawienie nagrywania na kartę SD	5
Odtwarzanie nagrań na telefonie	6
Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi.....	7
Pytania i odpowiedzi	8

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kamer firmy Zintronic, które dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniają wysoką jakość obrazu w monitoringu CCTV. W niniejszym podręczniku użytkownika znajduje się pełna instrukcja do kamer oraz dedykowanych do nich programów i aplikacji.

Środki ostrożności dotyczące produktów

- 1. Używaj odpowiedniego źródła zasilania.**
Napięcie wejściowe kamer wynosi 5V DC/1A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.
- 2. Obchodź się z kamerą ostrożnie.**
Kamerę użytkuj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- 3. Zastosowanie nośnika pamięci – karta SD.**
Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości w zapisie materiału na karcie pamięci.
- 4. Zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych.**
Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj. deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

5. Środowisko pracy kamery.

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy 0°C-+50°C oraz wilgotności 10%-85%.

6. Nie używaj silnych ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia korpusu kamery.

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

7. Nie kieruj kamery w stronę słońca.

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawieniem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy.

8. Nie umieszczaj kamery w miejscach występowania zakłóceń.

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne, np. urządzeń komunikacji bezprzewodowej, może to prowadzić do występowania pewnych nieprawidłowości w pracy kamery.

Uruchomienie Kamery

Użyj odpowiedniego zasilacza i podłącz go do wtyczki zasilania kamery, a następnie poczekaj kilka minut na zakończenie procesu uruchamiania.

Przywrócenie kamery do ustawień fabrycznych

Podłącz zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5-10 sekund do momentu aż usłyszysz głośny dźwięk. Kamera uruchomi się ponownie z fabrycznymi ustawieniami.

Montaż Karty SD

Sposób montażu karty SD został opisany w oddzielonej instrukcji umieszczonej w pudełku lub dostępnej do pobrania na stronie www.zintronic.pl

Instalacja aplikacji EseeCloud

Pobierz aplikację **EseeCloud** ze sklepu Google Play/Apple Store, alternatywnie zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



Uruchom telefon




Zeskanuj
Kod QR




Pobierz
EseeCloud


Rejestracja aplikacji EseeCloud




Kliknij **Zarejestruj**.




Podaj kod wysłany na e-mail i rozpocznij proces rejestracji.



Wpisz login i hasło, następnie kliknij **Zaloguj się** w celu skonfigurowania kamery.




Zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji.




Kliknij **Zezwól**.

Dodawanie kamery do aplikacji EseeCloud


Otwórz aplikację **EseeCloud** i wykonaj następujące czynności:




Kliknij **[+]** aby dodać kamerę.




Aby połączyć się kamerą kliknij **Dostępny**.




Kliknij **Zezwól**.




Kliknij **Dodaj**.




Wpisz hasło do sieci WiFi, do której chcesz podłączyć kamerę i potwierdź.




Poczekaj aż urządzenie się skonfiguruje.



Nadaj nazwę dla kamery następnie kliknij **Potwierdź**.




Kliknij **play** na środku podglądu.




Dodawanie kamery zostało ukończone.


Ustawienie czasu w kamerze




Kliknij w zaznaczoną ikonę na ekranie głównym.




Kliknij w ikonę **Ustawienia**.




Kliknij **Czas urządzenia**.




4 Kliknij **Ustawienia czasu**.




5 Kliknij **Potwierdź**.




6 Ponownie kliknij **Potwierdź**.



4 Kliknij w ikonę **Ustawienia**.




5 Kliknij **Sformatuj kartę pamięci**.




6 Kliknij w zaznaczoną ikonę na ekranie głównym.


Ustawienie nagrywania na kartę SD




1 Kliknij w zaznaczoną ikonę na ekranie głównym.




2 Kliknij w ikonę **Ustawienia**.




3 Kliknij **Ustawienia przechowywania**.



7 Kliknij w ikonę **Ustawienia**.




8 Kliknij **Ustawienia nagrywania**.




9 Kliknij **Tryb nagrywania**, następnie wybierz tryb nagrywania.


Odtwarzanie nagrań na telefonie



Kliknij **play** na środku podglądu.




Kliknij **Odtwarzanie**.




Znajdź nagranie, które chcesz obejrzeć i kliknij na nie.


Nagrywanie z użyciem podglądu na żywo




Kliknij **play** na środku podglądu.




Kliknij ikonę **Nagrywania**.



Kliknij **Zezwól** aplikacji EsseCloud na dostęp do audio.




Kliknij **Zezwól** aplikacji EsseCloud na dostęp do zdjęć i filmów.




Klikając **Nagrywanie** ponownie, zatrzymasz nagranie.


Zapisywanie zdjęć alarmowych na żywo



Kliknij **play** na środku podglądu.



Kliknij ikonę **Aparatu**.




Zdjęcie zostało zapisane w albumie.


Zdjęcia alarmowe i filmy zapisywane są w pamięci telefonu.

Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi


Nowy użytkownik musi pobrać i zainstalować aplikację **EseeCloud** i utworzyć konto. Użytkownik, który chce udostępnić kamerę uruchamia aplikację.




Kliknij **Udostępnij** na ekranie głównym.




Ustaw hasło w celu przejścia do następnego etapu.




Wpisz hasło i następnie kliknij **Potwierdź**.




W prawym górnym rogu kliknij **Potwierdzać**.




Udostępnij kod QR lub zapisz w telefonie.




Nowy użytkownik klika **[+]**, w prawym górnym rogu.




Nowy użytkownik zezwala na powiadomienie o lokalizacji.



Nowy użytkownik zezwala na udostępnianie lokalizacji.



Nowy użytkownik klika **Zeskanuj, aby dodać**.



Nowy użytkownik zezwala na robienie zdjęć.



Nowy użytkownik skanuje udostępniony kod i dodaje kamerę do aplikacji.

Nowy użytkownik wraca do głównego menu, gdzie pojawia się udostępniona kamera. Klika w przycisk play i ma już dostęp do kamery i jej funkcji.

Pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał WiFi nie jest dobry, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładuje/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintron, ul. K. Modzelewskiego 2 Białystok 15-535, Polska. NIP: 953-274-12-33
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.